






N504P522812A取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

【組立にご注意】

- 2人で組み立てることをおススメします。
- 水平な場所に設置して使用してください。傾斜や段差のある不安定な場所での設置や使用はおやめください。
- 組み立てる前に、部品類の数を確認してください。部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。
- 組み立てと商品使用によっては、床にキズが付く場合がございますので、板・布等で床材を保護するようにしてください。
- 本体に乗ったり、偏った荷重をかけると重大な事故に繋がります。十分に注意してご使用ください。
- 本製品がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。組立が不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させる恐れがあります。










アセンブリの説明
















24
25
26
27
26
23
22
22
22
21
20
19
17
18
8
9
16
7
12
11
15
10
13
14
13
31
30
33
30
28
28
32
29
6
4
1
35
34
5
1
2
3
36

部品リスト











以下に示すすべてのパネルがあるかどうかを確認してください。

注：以下の数量は組立完了の正確な数量です。場合によっては、必要以上に多くの部品が提供されることがあります。

① x2 	② x1 	③ x1 	④ x1 
⑤ x1 	⑥ x1 	⑦ x1 	⑧ x1 
⑨ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 	⑫ x1 
⑬ x2 	⑭ x1 	⑮ x1 	⑯ x1 

⑰ x1 	⑱ x1 	⑲ x1 	⑳ x1 
㉑ x1 	㉒ x3 	㉓ x1 	㉔ x1 
㉕ x1 	㉖ x2 	㉗ x1 	㉘ x2 
㉙ x1 	㉚ x2 	㉛ x1 	㉜ x1 
㉝ x1 	㉞ x1 	㉟ x1 	㊱ x1 


パーツリスト

Ø6x35mm  A x67 備品:2	 B x67 備品:2	Ø6x30mm  C x27 備品:1	Ø4x30mm  D x16 備品:1
Ø3.5x12mm  E x41 備品:1	Ø4x12mm  F x4	 G x4	 H x8
Ø6x16mm  I x4	 J x2	Ø6x30mm  K x2	Ø3x16mm  L x10 備品:1
Ø6x50mm M1 Ø6x11mm M2  M x12 備品:1	Ø6x20mm  N x2	Ø4mm  Ox1	Ø5mm  P x4
 Qx2	 R x1	 S x10 備品:1	 T x1
 U x44 備品:1	 CL DL CR DR = + + + x2 x2 x2 x2 x2 V x8		 W x2

アセンブリの説明

A&Bの取り付け:

穴に時計回りでねじ込み





対応する板に挿入し

時計回りに180度回転させて固定します 溝（切り欠き）の向きに注意してください

アセンブリの説明

ステップ1








Cx2	Mx6	Ox1

アセンブリの説明

ステップ2








Cx2	Ex8	Mx6	Qx2	Sx4	Ux24


アセンブリの説明


ステップ3




アセンブリの説明

ステップ4









Ax8	Bx12

アセンブリの説明

ステップ5










Bx4	Ex2	Vx1

アセンブリの説明

ステップ6









Ax8	Bx4	Cx4	Ex2	Vx1

アセンブリの説明

ステップ7








Bx8	Cx4	Sx6

アセンブリの説明

ステップ8









Ax6	Bx6	Cx6

アセンブリの説明

ステップ9







背板の溝にパーツHを差し込んで固定し、ネジLで締め付けます。
背板の隙間や本体のグラつきをより軽減できます。


Ax8	Hx8	Lx8

アセンブリの説明

ステップ10










Ex5	Rx1	Tx1

アセンブリの説明

ステップ11








Ax8	Bx2	Cx2

アセンブリの説明


ステップ12




Ax6	Bx6	Cx2

アセンブリの説明

ステップ13







Bx14	Cx5

アセンブリの説明

ステップ14






Ix2	Jx2	Lx2	Px4

アセンブリの説明


ステップ15




Ax3	Bx3	Dx6

アセンブリの説明

ステップ16








Ex4	Fx1	Gx1	Nx2	Wx2


アセンブリの説明

ステップ17












Ax4	Bx4


アセンブリの説明

ステップ18












Dx4	Ex4	Fx2	Gx2	Vx2


アセンブリの説明

ステップ19












Ax4	Bx4


アセンブリの説明

ステップ20











Dx4	Ex4	Fx1	Gx1	Vx2

アセンブリの説明

ステップ21







Ex8


アセンブリの説明

ステップ22









膨張ネジKで本製品を壁に固定します。壁への穴あけ加工が必要となりますので、状況に応じて使用の有無をご判断ください。

Dx2	Ix2	Kx2	Ux20

PSE

型番：FZZ-F003
定格電圧：AC 100V 50/60Hz
定格電流：12A
USB出力：5V 2100mA
合計使用容量：1200Wまで
ギガクラウド･テクノロジー･ジャパン株式会社
MADE IN CHINA



