
N504P206497A取扱説明書







正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

部品リスト

ご注意


- すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
- 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。
- ※付属の工具は簡易的なものです。ホームセンターなどで別途工具のご購入をおすすめします。

記号		数量	記号		数量
A		1	L		2
B		1	M		2
C		1	N		30
D		1	O		16
E		1	P		1
F		1	Q		2
G		1	R		2
H		1	S		2
I		4	T		4
J		1	U		2
K		1			

ステップ**1**

Ⓝ x4


背面左パネルAと背面右パネルBを
ネジN*4で接続してください。



ステップ**2**

Ⓝ x8


ネジNで左右パネルC/Dと背面左右パネルA/Bを接続してください。




ステップ**3**

Ⓝ x2

Eを側面パネルの底部の溝に挿入してください




ネジN*2で固定してください。




ステップ4

FをEに固定してください。

Ⓝ x4




ネジN*4で固定してください。




ステップ**5**

Ⓝ x2

Gを側面パネルの上部の溝に
挿入してください。




ネジN*2で固定してください。




ステップ**6**

Ⓝ x8

HをGに固定してください。




ネジN*8で固定してください。



ステップ7

⓪ x16

0を同じ高さで両側の穴に取り付けください。
Iを0に置いてください。




ステップ**8**

ハンドルの組立方法

Ⓠ x 2

Ⓟ x 1

Ⓡ x 2




ステップ**9**

Ⓢ x2

Ⓣ x4

Ⓤ x2

SとTをEの穴に挿入してください。KとJをドアーの穴に差し込んでください。2枚のドアを上部の穴に挿入し、組立が完成します。（ご注意：Tは調整用に使用され、複数使用 することができます。Uは衝突防止の役割を果たします。）



ステップ**10**　　壁を固定し、転倒を防止します。

Ⓛ x 2

Ⓜ x 2

