
N504P279744W取扱説明書



正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご注意


* すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
* 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。
* 付属の工具は簡易的なものです。ホームセンタ-などで別途工具のご購入をおすすめします。




部品リスト

記号	数量	記号	数量	記号	数量	記号	数量
A	2	E	2	M	22	Q	2
B	1	F	1	N	8	R	2
C	1	G	1	O	2	S	2
D	1	I	2	P	2	鍵	2


ステップ1：背面パネルC とD をネジ M*2 で接続します。




ステップ2：サイドパネルA(L)とA(R)をネジM*4で接続します。




ステップ3：Gをサイドパネルの穴に差し込んで、ネジM*4で固定してください。







ステップ4：トップパネルBと底面パネルFをネジM*12で固定してください。



ステップ5：ドアパネルI(L)とI(R)をロードシャフトOとスペーサーPでキャビネットに取り付けます。



ステップ6: Nを同じ高さで両側の穴に取り付けください。Eを
Nに置いてください。



ステップ7：タイラップRとベースSでキャビネットを壁に固定
する。

