
N504P293855K取扱説明書




正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご注意

＊ すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。



＊ 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

＊ 付属の工具は簡易的なものです。ホームセンターなどで別途工具のご購入をおすすめします。




部品リスト


記号	数量	記号	数量	記号	数量
A	2	E	2	I	2
B	1	F	2	J	1
C	1	G	1	K	2
D	1	H	1	M	32

U		2
O		2
Q		4
N		8
P		4
X		2


ステップ1：背面パネルC と D をネジ M*4 で接続します。




ステップ2：サイドパネルA(L)とA(R)をネジM*8で接続します。




ステップ3：H、JとGをサイドパネルの穴に差し込んでください。




M*12ネジで締める




ステップ4：トップパネルB、底面パネルF*2を固定してください。



M*15ネジで締める



ステップ5: 先にドアパネルI（L）とI（R）を小さなロードシャフトOとスペーサーPで下段に取り付け、次にドアパネルK（L）とK（R）を大きなロードシャフトXで上段に取り付けください。



ステップ6：Nを同じ高さで両側の穴に取り付けください。EをNに置いてください。

