

N504P437871W取扱説明書



正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご注意


* すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
* 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。
* 付属の工具は簡易的なものです。ホームセンタ-などで別途工具のご購入をおすすめします。




部品リスト

記号	数量	記号	数量	記号	数量	記号	数量
A	2	F	3	J	2	鍵	3
B	1	G	1	S	44	Q	4
C	1	H	1	T	12	Z	2
D	1	I	4	V	2	Y	6
E	3	K	2	X	6		


ステップ1：背面パネルC とD をネジS*3 で接続します。




ステップ2：サイドパネルA(L)とA(R)をネジS*6で接続します。




ステップ3:ドアフレームH、J、Gを下に差し込み、ネジで固定してください。




ステップ4: 天板Bを下から差し込むように取り付け、ネジS×7で固定してください。棚板Fを上から差し込み、ネジS×4で固定してください。




ステップ5：Tを同じ高さで両側の穴に取り付けください。EをTに置いてください。



ステップ6:ドアパネルI(L)とI(R)をロードシャフトZとスペーサーYでキャビネットに取り付けます。最後に緩衝パッドXを装着してください。



ステップ7：膨張ネジVでキャビネットを壁に固定する



1. 壁に穴を開ける　2. V を押し込む　3. 内部からネジを締め込む