
取扱説明書
メールボックス
N509P366313



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱·組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末長くご愛用下さい。なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

安全上のご注意(必ずお守りください)


取り扱いを誤ると、けがや物的損害が発生する可能性があります。
本製品は一般家庭用です。商業用途には使用しないでください。
平坦で水平な場所に設置し、ご使用ください。転倒や重大な事故を防ぐために、水平な場所に設置してください。
本来の使用目的以外で使用しないでください。
上に物を乗せないでください。
お手入れの際、シンナーやベンジンなどの強い溶剤は使用しないでください。変色の原因になります。
開閉時に指を挟まないようにご注意ください。 廃棄する際は、居住地域の処理方法に従ってください。
過失による荷物の破損· 損傷· 紛失· 盗難が発生した場合、補償は致しかねます。
風が強く当たる場所には設置しないでください。
強風による被害が予想される場合は、あらかじめ避難させてください。

取り扱いのご注意

組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、製品や床、既存の家具に傷がつかないようにご注意ください。
平らで安定した場所で、バランスを取りながら組み立ててください。
各種ボルトは仮締めしてから、組み立て完成後に各部をしっかりと締めると、組み立てがスムーズに進みます。

部品リスト


1. すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。



※付属の工具は簡易的なものです。ホームセンターなどで別途工具のご購入をおすすめします。


組立方法

STEP1



図のように、CとDをAに載せ、穴を合わせてから、内側からネジHを通し、外側からナットKを使って、レンチIで締め付けます。


STEP2



図のように、BをAの内部に置きます。


組立方法

STEP3



E、F、Gを図の通りに組み立て、外側からネジJを通し、レンチMを使って締め付けます。

STEP4



図のように、Step3で組み立てた脚サポートにAを載せ、下からナットLを使って締め付けます。

アンカー工事:
電動ドリルで地面に穴を開けます。
次に、脚サポートの穴を合わせて、アンカーボルトNを穴にタップし、完全に締め付けてください。

※このアンカー工事は必須の工程ではなく、お客様のご使用ニーズに応じて、固定するかどうかを選択いただけます。

保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解･ご了承ください。
本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。
弊社商品には商品保証書等は同相しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。
返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日から１年間といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料･手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない可能性がございます。
本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

4. 注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがございます。

仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。

保証期間(１年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

3. 保証適用外の事項

(1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品･油脂類以外の使用により生じた不具合

(2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

(3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

(4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

(5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

(6)弊社が認めていない改造をされたもの

(7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの

(8)注意を怠った結果に起きたもの

(9)薬品、雨、電、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

(10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)

(11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)

(12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

(13)使用することで消耗する部品または劣化する部品

(14)保証修理以外の、調整･清掃･点検･消耗部品交換作業等

(15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)