
回転式本棚
取り付け説明書

N511P412970



この度お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

安全上のご注意

- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。
- 用途以外でご使用になった場合の故障･修理･事故･そのほかの不具合について責任をおいかねますので、ご了承ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意

- 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、十分に注意してください。
- 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
- 濡らしたり、火気に近づけないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- 持ち運ぶ際には引きずらないでください。
- 安全にお使いいただくために安全点検を行ってください。
- 性質上、摩擦などにより色落ちします。
- 水平な場所に設置してください。
- 回転部や可動部の指はさみ等に注意してください。


組立て部品·パーツ

部品·パーツの確認

■ 組立の前に、下記一覧を参照し部品・パーツの番号・形状を確認してください。


■ネジなどの細かい部品はなくさないようにまとめ、組立ての際に使用する分だけ取り出すようにしてください。

*部品·パーツが足りなかった場合は、お手数をお掛け致しますが、購入店を通じて、弊社にお問い合わせください。




01


x2




02




03




04




05



06





07



08

ここの大き穴からネジを入れて締めます。
回しながら、順次4つのネジを締めます





誠にお疲れ様でございました！

仕上がりにご満足いただけることと、ご愛用いただけることを願っております。なお、お買い上げの商品につきまして、ご不満やご要望などがございましたら、ご遠慮なくお申しつけください。

ご使用にあたって

- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。怪我や破損の恐れがあります。
- 各部の組立がきっちりなされていることを確かめてご使用ください。不十分な組立で、使用中製品が破損·転倒し、ケガや周りの物を破損する恐れがあります。
  本来の用途以外でのご使用は避けてください。

家具の置き方

- ストーブなどの火気の近くに設置しないでください。変形変色や火災の原因になります。
- 床面の平らな場所に水平になるように設置してください。転倒や商品の変形の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビ等の原因になります。

保守·点検

- ボルト·ネジ類は、その取付けが確実かどうか、時々点検してください。
- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- アルコールや磨き粉等は使用しないでください。
- 天災等の不可抵抗力やお客様のお取扱いの不注意、不当な修理·改造による故障、破損等は保証致しかねます。
- 廃棄にあたっては住居地域の処理法に基づいてください。