
型番 N508P479081

ソファ
取扱説明書


W180×D100×H80cm



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。
また、お読みになった後も「取扱説明書」は大切に保管してください。

組み立て方法


❶



本製品は圧縮梱包（真空パック）
でお届けしております。


※外箱を開封する際は、カッターやハサミなどの
鋭利な刃物で製品本体を傷つけないようご注意ください。

❷




外側のビニール袋を取り外してください。

❸



内側クッションを約10分間、
軽く振りながら叩いてください。
ウレタンフォームが均等に広がるよう
整えてください。


❹



ソファを立てた状態にし、
そのまま約72時間放置してください。
その後、クッション全体を軽く叩き、
形を整えてください。


組み立て方法

5



ソファ底部にL字金具を取り付け、
しっかりと固定してください。

6



ソファの組み立てが完了です。

ご使用前の準備

●外箱から本品を取り出して開封してください。
※プラスチック袋を切る際に本品を傷つけないように注意してください。

●クッションが完全に膨らむまで **72** 時間 お待ちください。
膨らんだ後はご使用いただけます。
※もしクッションの膨らみが遅く感じる場合は、低温のドライヤーや
布用蒸気器を使って膨らみを早めることもできます。

安全上のご注意

万一、破れ・異常が見られた場合は、すぐに使用を中止し、当店までご連絡ください。

ご使用上の注意

● 本製品は、クッション材に高密度ウレタンフォーム、
張り材にコーデュロイ生地を使用しております。
火気や高温のもの（ストーブやタバコの火など）には近づけないでください。
火災やケガの原因となる恐れがあります。

● 湿気、高温、直射日光にさらすと、カビや変形、色あせの原因となりますのでお避けください。
※特に直射日光はウレタンフォームおよび生地に影響を与えやすいため、
必ず日陰で保管してください。

● 通気性の悪い場所での長時間の使用は、湿気がこもりカビの原因となる場合があります。
定期的に設置場所を変更し、通気性を確保してください。
また、湿気によりカバーの色落ちや色移りが発生する場合がありますのでご注意ください。

● 開封直後はウレタン特有のにおいが感じられることがありますが、
使用することで徐々に薄れていきます。
もしにおいが気になる場合は、風通しの良い日陰にしばらく置いて、
においを発散させてください。

● ウレタンフォームは、空気や光により色が変わることがありますが、
素材特性によるものであり、機能に影響はありません。
※長期間使用しない場合や保管時には、袋に入れて保護することをおすすめします。

お手入れ方法

● ご使用中に汚れや油分が付着した場合は、布製品用のクリーナーでお手入れしてください。

● クリーニングする時は、ふとん店又はクリーニング業者にご相談ください。

商品仕様

■型番：N508P479081

■張り材:コーデュロイ生地

■クッション材:高密度ウレタンフォーム

■サイズ:幅180*奥行100*高さ80cm