
取扱説明書
プリンター台
N509P546802



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱･組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末長くご愛用下さい。なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

指示

組立時のご注意

●平らで柔らかい布団またはカーペットの上で組立作業を行い、フレームや板に傷がつかないようにしてください。
●ネジを一度に強く締めると板材が歪む恐れがあります。すべての穴にネジを仮止めした後、均等に本締めしてください。
●アジャスターとキャスターは同時に取り付けられません。どちらか一方を選んで組み立ててください。
●組立完了後、すべてのネジの緩みを手で確認し、台にガタつきがないかチェックしてください。

設置に関するご注意

●プリンター、紙束など重量物は天板中央に均等に載せ、片側に偏らせないでください。転倒する危険があります。
●傾いた床や凹凸のある柔らかいカーペットに設置する場合は、調整足で水平になるよう高さを調整し、安定させてください。
●暖房機器の近くや直射日光が長時間当たる場所に設置しないでください。板材の変形、塗装剥がれの原因となります。
●水回り付近に設置しないでください。湿気によりフレームが錆びたり、板材が変形したりする恐れがあります。


キャスター付きタイプご使用時のご注意

●設置後は必ずストッパー付きキャスターのロックをかけ、台が不用意に滑り出さないよう固定してください。
段差や凹凸の激しい床面を引っ張って移動しないでください。キャスターの破損や本体の歪みの原因となります。

日常メンテナンス・安全上のご注意



●汚れを拭き取る際は乾いた柔らかい布をご使用ください。洗剤、シンナー、アルコールは塗装を傷めるため使用を禁止します。
●長期間の使用でネジが緩むことがあります。1～2 か月に1回緩み点検と増し締めを実施してください。
●お子様が台に乗ったり揺らしたりしないよう見守ってください。転倒によるけがの原因となります。
●製品の分解・改造は絶対に行わないでください。強度低下による破損や事故の恐れがあります。

分解図




梱包内容

1. すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A×24  2.8cm	B×8  4cm	C×4 	D×2 	E×2 	
①×2 	②×2 	③×4 	④×1 	⑤×2 	⑥×2 


組立方法

STEP1



図のように、部品⑤に部品③を取り付け、ネジAで締め付けます。
※2セットを組み立てる必要があります。


STEP2




図のように、部品⑤、部品②を部品①に取り付け、ネジAで締め付けます。
部品⑥を部品①に取り付け、ネジBで締め付けます。
※部品⑤・⑥の取付位置は調整可能です。

組立方法

STEP3






図のように、部品①をSTEP2で完成させた部品に取り付け、ネジA、ネジBで締め付けます。

STEP4







図のように、部品④をSTEP3で完成させた部品に取り付け、ネジAで締め付けます。

組立方法

STEP5

アジャスター仕様







図のように、本体下部の四隅にアジャスターCを取り付けます。
床の凹凸に合わせて高さを調整し、プリンター台を水平に安定させます。

STEP6

キャスター仕様





図のように、本体下部の四隅にキャスターDとキャスターE（ストッパー付き）を取り付けます。
移動時はEのロックを解除、設置後はロックをかけてプリンター台が滑らないよう固定します。

保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解･ご了承ください。
本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。
弊社商品には商品保証書等は同封しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。
返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日から1年間といたします。
保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。
発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料･手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない可能性がございます。
本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがございます。
仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。
保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

4. 保証適用外の事項

(1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品･油脂類以外の使用により生じた不具合
(2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
(3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
(4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
(5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
(6)弊社が認めていない改造をされたもの
(7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
(8)注意を怠った結果に起きたもの
(9)薬品、雨、電、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
(10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
(11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
(12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
(13)使用することで消耗する部品または劣化する部品
(14)保証修理以外の、調整･清掃･点検･消耗部品交換作業等
(15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)