
屋外ゴミ箱

取扱説明書

型番【N508P426459】



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品を使用する前に、説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。


組立時のご注意 必ず守ってください。

組立は、必ず2人以上で行ってください。
組立の際は、保護手袋を着用して、ケガ等に注意してください。
組立時は必ず仮締めを行ってから組み立ててください。
組立の際は、インパクトドライバーを使用しないでください。
製品が破損してケガ等の原因になります。
組立の際は、平らな場所でシート等を敷いて行ってください。
組立の際は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
最後にネジがしっかりと締まっていることを確認してからご使用ください。
本製品は自重が限られているため、風が強い時には、本体内に一定の重さの物を収納して、
製品が移動したり飛ばされたりしないようにしてください。※組立中のケガ·事故に関しては、一切の責任を負いかねます。


ご使用上のご注意 安全使用のため必ず守ってください。

開閉の際、手を挟まないようにご注意ください。
本製品は家庭用製品です。業務用製品ではありません。
必ず水平で安定した場所でご使用ください。
本製品は防水タイプではありません。
本製品を分解改造しないでください。
本製品を移動させる場合は、引きずったりしないでください。中のものを全て出して、座面上には何も載せないでください。破損など事故の原因になります。
床がビニール製、タイル、鉄板などの場合は滑りやすく、また傷がつきやすいのでご注意ください。
お子様が本製品の中に入って遊んだりしないようにご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
本製品を踏み台の代わりにしたり、上に飛び乗ったりしないでください。破損、変形、転落、転倒により重大な事故につながる恐れがあります。
物を入れる際は1箇所に集中せず、バランスよく入れてください。また重たい物を勢いよく入れないでください。製品が破損してケガ等の原因になります。
本製品を火気のそばで使用しないでください。
鋭利な刃物や表面ザラザラなモノ等で、製品にキズ付けないでください。
直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、変色や劣化等の原因になりますので、日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
夏場にご使用の際は、製品表面温度が上がり、やけどや物の破損に繋がる恐れがあります。特にお子様やご年配の方がいらっしゃる場合はご注意ください。
落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は壁面等の接触に十分にご注意ください。製品にキズ、凹みの原因になります。
長期間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがあります。定期的に点検し、締め直してください。
天災等不可抗力、不当修理、改造による事故·破損に対する補償等は致しかねます。
地面や壁面への固定について、穴をあけるなどは使用者の自己判断、自己責任にてお願い致します。固定したこと、または固定後の使用による壁面などの破損については責任を負いかねます。
商品が転倒するような使い方はしないでください。転倒などによる本体や使用者、周囲の物品への損壊などの責任は負いかねます。
変形や異常がある場合は使用せず、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。包装資材もルールに従って廃棄してください。
お客様の不注意によるけがややけど、商品破損については一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

部品明細 ●組み立て前に、部品が揃っていることをご確認ください。




●分解図



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

1


A x 6  M6x30mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

2


A x 4  M6x30mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

3


A x 8  M6x30mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。


4


B x 14  M4x10mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

5


C x 2	D x 8	
	 M4x10mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。


6


D x 8	E x 2	
 M4x10mm		



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。


7


C x 2	D x 8	
	 M4x10mm	



組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。


8


F × 2	G × 1	
 M4x10mm		




組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

9

H × 2	L × 2	
		






フックは、裏面のシートを剥がすことで、本製品の任意の位置に取り付けることができます。

組立方法 ●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると、商品に傷がつきにくくなります。

10

I × 4	J × 8	K × 4	
	 M6x10mm		

